

ADESIVER RE 702 EP

Adhesivo epoxi-poliuretano bicomponente de rápida adherencia para la colocación de suelos resistentes



Descripción

ADESIVER RE 702 EP es un adhesivo epoxi-poliuretánico bicomponente de agarre rápido de alta tenacidad y elasticidad, adecuado para la unión en el interior y exterior de:

- pisos de PVC en rollos o paneles;
- pisos de goma en cuadrados o telas;
- pisos deportivos de goma;
- pisos antichoque;
- losas de caucho antichoque;
- pisos vinílicos y pisos textiles;
- pisos de linóleo;
- pisos basados en poliuretano.

Después de el completo endurecimiento, ADESIVER RE 702 EP se vuelve resistente al agua, al calor y al tiempo atmosférico.

Características

Relación de catálisis	9/1
Color	beige
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	con espátula dentada n. 3-7
Eventual dilución	DILUENTE APA
Vida útil	50' - 60' ⁽¹⁾
Endurecimiento	12-24 h ⁽¹⁾
Rendimiento	350 / 700 g/m² en función del sustrato y la espátula
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽²⁾
Confecciones	10 kg (9+1)
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DMC 50 (con cola fresca)

1 a 20°C y 65% de H.R.
2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Condiciones para la colocación

Substrato

seco, sano, sin polvo y no excesivamente áspero

Humedad del sustrato

- 2,0% máx para sustratos cementicios
- 1,7% máx para sustratos cementicios con calentamiento radiante
- 0,5% máx para sustratos en anhidro
- 0,2% máx para sustratos en anhidro con calentamiento radiante

Modalidad de utilización

Agitar antes de usar.

Es esencial asegurarse de que no hay un aumento de la humedad del sustrato.

A sustratos de cemento con humedad relativa residual demasiado elevada se les aplica uno de los siguientes primers específicos: PRYMER EPOX WETT, PRYMER SF 1105, PRYMER PUB 77, PRYMER FAST 500 (consultar las relativas fichas técnicas).

A sustratos secos pero desempolvados se les debe aplicar PRYMER W o PRYMER SF 1105 oportunamente diluidos (consultar las relativas fichas técnicas).

Si el sustrato debe dejarse o llevarse en altura utilizar con los productos de la línea RASOCHIM (véase relativas fichas técnicas) previa extensión de PRYMER W oportunamente diluido con la función de promotor de adhesión.

Colocación en sustratos idóneos

Aplicare el adhesivo en el sustrato utilizando la espátula específica dentada, trabajándolo con el fin de incorporar el posible polvo residuo.

Espere que se seque el adhesivo (al menos 10 minutos) y proceda con la extensión de los paneles o de las telas que aún deben "mojarse" por detrás del adhesivo; después del posicionamiento final presionar uniformemente sobre toda la superficie mediante rodillos específicos para asegurar el completo contacto con el adhesivo y para facilitar la eliminación de posibles bolsas de aire.

Nota:

eliminar de los embalajes los revestimientos que encolar algunas horas antes de la colocación con el fin de descargar las tensiones y homologarlos a las condiciones climáticas ambientales. Cuando el revestimiento presenta diferencias de planeidad es necesario presionar (con sacos de arena u otros) las partes deformadas, las juntas y los extremos hasta el endurecimiento de ADESIVER RE 702 EP (12-24 horas).

Elementos de la etiqueta

Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:

http://www.chimiver.com/tds/SP_.pdf